

Slamtömningsinstruktion WSB Clean 200 PE SO +P

Breviks Camping

Endast de behållare som är gulmarkerade nedan skall tömmas. Slammängder mäts vid varje servicebesök och tömningsfrekvensen bestäms efter uppmätta värden. Det är inte alltid nödvändigt att tömma samtliga behållare. De behållare som skall tömmas är märkta med skylt "Slamtömmas här". Reningsverket kan tömmas under full drift. Inga andra brunnar än de som är uppmärkta skall öppnas.

Slamtöm om möjligt alltid inför säsongstart - aldrig inför säsongens slut – reningsverkets biomassa behöver slammet som näring under vintern.

Det är bra att återfylla behållarna med (retur)vatten efter tömningen om man kan men det är inget absolut krav*. Betongbehållaren kan inte flyta upp eller deformeras av marktrycket.

*) Om anläggningen är lågt belastad bör den återfyllas efter tömning. Vid låg belastning kan de annars ta mycket lång tid innan behållarna återfylls varför det finns viss risk att reningsresultatet tillfälligt försämras om man inte återfyller.

